


GM1700

GM1700 用コンツアデッキ

取扱説明書



「必読」ご使用前に必ず本書をお読みください。

BARONESS[®]
Quality on Demand

Serial No.10001-

Ver.1.0

ごあいさつ

このたびは、バロネス製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本機の正しい取扱方法と調整方法、また点検方法について説明しています。

機械をご使用になる前に必ず本書をお読みいただき、内容を十分にご理解の上、ご使用ください。

いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からない、適切な方法でご使用ください。

この製品を適切かつ安全に使用するのをお客様の責任です。

この説明書に無い保守、整備などは決して行わないでください。

エンジン・バッテリー等の取扱説明書も必ずお読みください。

整備を行う場合は専門知識のある要員によって作業を行ってください。

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社または、弊社代理店におたずねください。

お問合せの際には、必ず製品の型式と製造番号をお知らせください。

本機を貸与または、譲渡する場合は本機と一緒に取扱説明書をお渡しください。

株式会社 共栄社

 注意

本書記載事項は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

部品交換を行う場合は、必ず「BARONESS 純正部品」または「弊社指定部品」を使用してください。

純正部品以外の部品を使用して生じた不具合については責任を負いかねます。

危険警告記号の説明

本書では安全に関する重要な取扱い上の注意事項について、危険警告記号を使用し、次のように表示しています。

 696cq5-001	危険警告記号
この記号は「危険」「警告」「注意」に関する項目を意味します。 いずれも安全確保のための重要事項が記載してありますので、注意してお読みいただき、十分理解してから作業を行ってください。 これらを遵守されない場合、事故につながる恐れがあります。	
 危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示しています。	
 警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示しています。	
 注意 その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのある、または物的損傷の発生が予測されるものを示しています。	
重要 製品の構造などの注意点を示しています。	

はじめに

使用目的

本機は、ゴルフ場の芝草刈り作業を目的とした機械です。

この目的以外で使用したり、機械の改造をしないでください。

本機をその他の目的で使用したり、改造すると大変危険であり、機械を損傷する原因にもなります。

また、本機は特殊自動車の型式認定を取得していませんので、一般道路は走行できません。

安全	Page 1-1
安全上の注意事項.....	Page 1-2
廃棄	Page 2-1
廃棄処分.....	Page 2-2
製品概要	Page 3-1
仕様.....	Page 3-2
各部の名称.....	Page 3-3
警告ラベルと指示ラベル.....	Page 3-3
取扱説明	Page 4-1
取扱いに関する注意.....	Page 4-2
取付け前の調整.....	Page 4-2
使用前の点検.....	Page 4-5
締付トルク.....	Page 4-7
使用前の調整.....	Page 4-9
メンテナンス	Page 5-1
メンテナンス上の注意.....	Page 5-2
メンテナンススケジュール.....	Page 5-3
グリースアップ.....	Page 5-5
メンテナンス・モア.....	Page 5-6
長期保管.....	Page 5-12



安全上の注意事項..... Page 1-2

 トレーニング..... Page 1-2

 運転の前に..... Page 1-2

 運転操作..... Page 1-3

 保守と保管..... Page 1-4

誤使用や整備不良は負傷や死亡事故につながります。

⚠ 危険

本機は、安全な取扱いができるように設計されており、工場出荷時には十分な試運転、検査を重ねた上で出荷しております。
事故防止のための安全装置は装備しておりますが、これらは適切な操作、取扱い、及び日常の管理方法が大きく影響します。
機械を適切に使用または管理しない場合、人身事故につながる恐れがあります。
以下の安全指示に従い、安全な作業を行ってください。

安全上の注意事項

以下の注意事項は、CEN 規格 EN836:1997、国際規格 ISO5395:1990 および ANSI 規格 B71.4 - 2004 より指示されているものを含んでいます。

トレーニング

- 取扱説明書や関連する機器の説明書をよくお読みください。
各部の操作方法や警告ラベル、本機の正しい使用方法に十分慣れておきましょう。
- オペレータ、整備士が日本語を読めない場合には、オーナーの責任において、このマニュアルの内容を十分に説明してください。
- すべてのオペレータ、整備士に適切なトレーニングを行ってください。
トレーニングはオーナーの責任です。
特に以下の点についての十分な指導が必要です。
 - 乗用機械を取扱うときは注意と集中が必要である。
 - 斜面で機体が滑り始めるとブレーキで制御することは非常に難しくなる。
斜面で制御不能となる主な原因：
 - タイヤのグリップ不足
 - 速度の出しすぎ
 - 不適切なブレーキ操作
 - 不適当な機種選定
 - 地表条件（凸凹、凍結、ぬかるみ）特に傾斜角度を正しく把握していない場合
 - 不適切な連結と重量分配
- 子供（18 才未満）や正しい運転知識のない方には機械を操作させないでください。
地域によっては機械のオペレータに年齢制限を設けていることがありますのでご注意ください。

- オーナーやオペレータは自分自身や他の安全に責任があり、オーナーやオペレータの注意によって事故を防止することができます。
- 人身事故や器物損壊などについてはオーナー、オペレータ、整備士が責任を負うものであることを忘れないでください。

運転の前に

- 作業場所を良く観察し、安全かつ適切に作業するには、どのようなアクセサリやアタッチメントが必要かを判断してください。
メーカーが認めた以外のアクセサリやアタッチメントを使用しないでください。
- 作業には安全靴と長ズボン、ヘルメット、保護メガネ、および聴覚保護具（イヤーマフ）を着用してください。
長い髪、だぶついた衣服、装飾品などは可動部に巻込まれる危険があります。
また、裸足やサンダルで機械を運転しないでください。
- 機械が使われる区域を点検し、小石、玩具、および針金のような、機械がはね飛ばす可能性のあるすべての物体を取除いてください。
- 燃料の取扱いには十分注意してください。

⚠ 警告

燃料は引火性が高いので、以下の注意を必ず守ってください。

- 燃料は専用の容器に保管する。
- 給油はエンジンを始動する前に行う。
エンジンの運転中やエンジンが熱い時に燃料タンクのフタを開けたり給油したりしない。
- 給油は必ず屋外で行い、給油中は火気厳禁とする。
喫煙しない。
- 燃料がこぼれたらエンジンを始動せずに、機械を別の場所に動かし、気化した燃料ガスが十分に拡散するまで引火の原因となるものを近づけない。
- 燃料タンクや燃料容器のフタは確実に閉める。
- 運転操作装置（ハンドル、ペダル、レバー等）、安全装置、防護カバーが正しく取付けられ、正しく機能しているか点検してください。
これらが正しく機能しない時には作業を行わないでください。
- ブレーキの効きが悪かったり、ハンドルに著しいガタがある場合は、必ず調整、修理してから使用してください。
- マフラが破損したら必ず交換してください。

8. 使用前にナイフ、ナイフ取付ボルト、ナイフアッセンブリを目視で点検してください。バランスを狂わせないようにするために、損傷したナイフとボルトはセットで交換してください。
9. 複数のナイフを持つ機械では、1つのナイフを回転させると他も回転する場合がありますので注意してください。

運転操作

1. 有毒な一酸化炭素ガスが溜まる可能性のある閉め切った場所では、エンジンを作動しないでください。
2. 十分に明るい場所でのみ運転し、穴や、隠れた危険を避けるようにしてください。
3. エンジンを始動する前に作業部への駆動をすべて遮断し、走行シフトをニュートラルにして、駐車ブレーキを掛けてください。運転席に着座し、エンジンを始動してください。シートベルトがある場合は着用してください。
4. 「安全な斜面」はありません。芝生の斜面での作業には特に注意が必要です。転倒を防ぐために
 - [1] 斜面では急停止、急発進しない。
 - [2] 走行クラッチがある機械はクラッチをゆっくりつなぐようにしてください。また坂を下る場合は、走行ギヤを入れた状態にする。
 - [3] 斜面の走行や旋回は低速で行う。
 - [4] 凸凹や穴、隠れた障害物がないか常に注意する。
 - [5] 斜面を横切りながらの作業は、そのような作業のために設計された機械以外では絶対に行わない。
 - [6] 決められた角度以上の傾斜地または転倒やスリップの危険がある場所では、絶対に作業を行わない。
5. ナイフ駆動中には、絶対にモアユニットを上げないでください。
6. ガードが破損したり、正しく取付けられていない状態のままで運転しないでください。インターロック装置は絶対に取外さないでください。正しく調整した状態で使用してください。
7. 集草装置を使用しない限り、絶対に放出用防護カバーを上げたまま、または取外したり、改造して運転しないでください。
8. エンジンのガバナの設定を変えたり、エンジンの回転速度を上げすぎたりしないでください。エンジンを規定以上の速度で運転すると、人身事故を起こす危険が増大します。
9. 運転位置を離れる場合は次を厳守してください。
 - [1] 平らな場所に停止する。
 - [2] 作業部の動力を遮断し、作業部を下げる。
 - [3] 走行シフトをニュートラルにして、駐車ブレーキを掛ける。
 - [4] エンジンを止め、キーを抜き取る。
10. 以下のような状況になった場合には、アタッチメントの駆動を停止し、エンジンを止め、キーを抜き取ってください。
 - [1] 燃料を補給するとき。
 - [2] グラスキャッチャーを取外すとき
 - [3] 刈高を調整するとき。ただし運転位置から遠隔操作で行える場合は除きます。
 - [4] 詰まりを取除くとき。
 - [5] 機械の点検、清掃、整備作業等をするとき。
 - [6] 機械に異物がぶつかったり、異常な振動を感じたとき。機械を再始動する前に機械の損傷を点検・修理してください。
11. 作業部や回転部に手足を近づけないでください。
12. バックするときは、下方と後方の安全に十分注意してください。
13. オペレータ以外の人を乗せないでください。
14. 周囲に人がいるとき、特に子供やペットがいるときは、絶対に作業を行わないでください。
15. 旋回するとき、管理道路やカート道、歩道を横断するときは減速し、周囲に十分注意してください。
16. 草地以外の場所では、刃の回転を停止してください。
17. 移動走行中や作業を休んでいるときは、作業機への駆動を止めてください。
18. アタッチメント等を使用する場合、排出方向等に気をつけ、人に向けてないようにしてください。また作業中は機械に人を近づけないでください。
19. アルコールや薬物を摂取した状態、また妊娠中は運転や整備をしないでください。

20. 本機をトラックやトレーラに積載する場合は、十分注意してください。
積み込み、積み下ろしは平らな安全な場所で、トラックやトレーラの駐車ブレーキを掛け、エンジンを止め、輪止めをして行ってください。
トラックやトレーラに積載して移動する時は、本機の駐車ブレーキを掛け、エンジンを止め、強度が十分あるロープ等で機械を固定してください。
あゆみ板を使用する場合は、巾、長さ、強度が十分あり、スリップしないものを選んでください。
21. 本機を輸送する場合は、燃料コックは閉じてください。
22. 見通しの悪い曲がり角、植え込みや立ち木などの陰では安全に十分注意してください。
23. わき見運転、手放し運転はしないでください。
24. エンジン停止中はスロットルを「LOW」（かめマーク側）にしておいてください。
燃料コックが付いている場合は、燃料コックを閉じてください。

保守と保管

1. 修理・調整・清掃作業の前には、平らな場所で機械を停止し、作業機を降ろし、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取ってください。
また、機械のすべての動きが完全に停止したことを確認し作業を行ってください。
2. 機械から離れる時には必ずモアユニットを降下させておいてください。
ただしモアユニットを上昇位置に確実にロックしておくことができる場合はこの限りではありません。
3. 火災防止のため、エンジンやマフラ、バッテリー、燃料タンクの周囲、作業部の周囲、および駆動部に、余分なグリース、草や木の葉、埃などが溜まらないよう注意してください。
オイルや燃料がこぼれた場合はふきとってください。
4. 閉めきった場所に本機を保管する場合は、エンジンが十分冷えていることを確認してください。
5. 本機にシートを掛けて保管する場合は、過熱部分が十分冷めていることを確認してから行ってください。
6. 炎や火花がある屋内では、タンクに燃料が入った状態で保管しないでください。
7. 機械の保管・搬送時には、燃料コックがついている機械は、燃料コックを閉じてください。
8. 炎の近くに燃料を保管しないでください。
9. 絶対に訓練を受けていない人に機械を整備させないでください。
10. 点検・整備はマフラやエンジンが冷めてから行ってください。
11. 調整、整備等に必要な工具類は適切な管理をし、目的に合った工具を正しく使用してください。
12. 機械をジャッキアップする場合は、ジャッキスタンドなどを使用し、確実に支えてください。
13. 部品を取外するときなど、スプリングや油圧などの圧力が一気に解放される場合がありますので、注意してください。
14. 油圧機器を取外す等、油圧系統の整備をする場合は、必ず減圧してから行ってください。
15. 油圧系統のラインコネクタは十分に締まっているかを確認してください。
油圧をかける前に油圧ラインの接続やホースの状態を確認してください。
16. 油圧回路のピンホール漏出やノズルの油漏れを確認する場合は、絶対に手ではなく、紙や段ボール等を使用して漏出箇所を探してください。
高圧オイルは、皮膚を突き破ることがあり、人的事故をおこす恐れがありますので、十分注意してください。
万一、油圧作動油が体内に入った場合には、この種の労働災害に経験のある施設で数時間以内に外科手術を受けないと壊疽を起こします。
17. 修理作業の前にはバッテリーケーブルを取外してください。
先にマイナスケーブルを取外してからプラスケーブルを取外してください。
取付ける場合は、プラスケーブルから取付けてください。
18. 配線等が接触したり、被覆のはがれがないように注意してください。
19. ナイフの点検を行うとき時には、安全に十分注意してください。
[1] 必ず手袋を着用してください。
[2] 悪くなったナイフは必ず交換してください。
[3] 絶対に曲げ伸ばしや溶接で修理しないでください。
20. 複数のナイフを持つ機械では、1つのナイフを回転させると他も回転する場合がありますので注意してください。
21. 可動部に手足を近づけないでください。
エンジンが作動したままで調整作業をしないでください。

22. バッテリーの充電は、火花や火気のない換気の良い場所で行ってください。
バッテリーと充電器の接続や切り離しを行う場合は、充電器をコンセントから抜いておいてください。
また、ゴム手袋や保護メガネ等を着用し、絶縁された工具を使用してください。
23. すべての部品が良好な状態にあるか点検を怠らないでください。
消耗したり破損した部品やステッカーは安全のため早期に交換してください。
24. 常に機械全体の安全を心掛け、ナットやボルト、ねじ類が十分締まっているかを確認してください。
25. グラスキャッチャーの摩耗や劣化をこまめに点検してください。
26. 燃料タンクの清掃が必要になった場合は、屋外で作業を行ってください。

廃棄処分..... Page 2-2

廃棄処分について.....Page 2-2



廃棄処分

廃棄処分について

整備、修理等の作業で出た廃棄物については、地域の法律に従って適切に処分してください。
(例：廃油、不凍液、バッテリー、ゴム製品、配線等)

仕様.....Page 3-2

 仕様表.....Page 3-2

 コンツアデッキの特性.....Page 3-2

各部の名称.....Page 3-3

 機番プレート.....Page 3-3

警告ラベルと指示ラベル.....Page 3-3

 警告ラベルと指示ラベルについて.....Page 3-3

 警告ラベル・指示ラベル貼付位置.....Page 3-3

 警告ラベル・指示ラベルの説明.....Page 3-4

仕様

仕様表


型式	GM1700 用コンツアデッキ	
寸法	全長	108 cm [255 cm]
	全巾	183 cm [183 cm]
	全高	37 cm
質量	166 kg [895 kg]	
作業巾（刈巾）	151 cm	
作業範囲（刈高）	35 - 95 mm（15 mm 間隔、5 段階）	
刃数	3 枚	
刃長	533 mm	
能率	6,040 m ² /h（5.0 km/h 時 × 作業巾 × 0.8）	

※ [] 内は、GM1700 装着時。

コンツアデッキの特性


1. 左右デッキの揺動によりアンジュレーションに対応した刈込みができます。
左右デッキの揺動は上下各 8°（左右刃先の上
下移動量は±76 mm）です。

水平



コンツアデッキの特性_001


上昇



コンツアデッキの特性_002

a	8°
---	----

下降




コンツアデッキの特性_003

a	8°
---	----

2. 刈芝の排出は、進行方向に対して後方です。

各部の名称




各部の名称_001

1	中央デッキ
2	左デッキ
3	右デッキ
4	ベルトカバー
5	ギヤボックス
6	キャスター車輪
7	刈高車輪
8	前ローラー
9	ロータリーナイフ
A	機番プレート

機番プレート

機番プレートは、製造番号が記載されています。



機番プレート_001

警告ラベルと指示ラベル

警告ラベルと指示ラベルについて




警告

本機には、警告ラベルと指示ラベルが貼付けられています。
ラベルはきれいに保ち、損傷や汚れ、剥がれがあった場合は、新しいものと交換してください。

交換するラベルの部品番号は、パーツカタログに記載されております。
購入販売店または弊社に注文してください。




警告ラベル・指示ラベル貼付位置



警告ラベル・指示ラベル貼付位置_001

製品概要

警告ラベル・指示ラベルの説明

1	 qigqnx-012	K4205001530 回転物注意ラベル ⚠ 危険 回転物注意 - エンジン回転中はベルトに手を近づけないでください。
2	 qigqnx-036	K4209001340 DO NOT STEP ラベル ⚠ 注意 足を載せないでください。
3	 qigqnx-010	K4205001600 切断注意ラベル ⚠ 危険 手足を切る - 回転を停止し、エンジンを停止しないとケガをする危険があります。
4	 qigqnx-034	K4205001780 手足切断注意ラベル ⚠ 危険 手足を切る - 刃が回転しているときは機械から離れてください。
5	 qigqnx-011	K4205001650 飛散注意ラベル ⚠ 危険 飛散注意 - 刃が回転しているときは、機械から離れてください。 傍観者は、機械から安全な距離を保つようにしてください。

取扱いに関する注意.....	Page 4-2
取付け前の調整.....	Page 4-2
コンツアデッキの取付方法.....	Page 4-2
ユニバーサルジョイントの取付方法.....	Page 4-4
使用前の点検.....	Page 4-5
ロータリーナイフ.....	Page 4-5
カバー.....	Page 4-6
ベルト.....	Page 4-6
締付トルク.....	Page 4-7
標準締付トルク.....	Page 4-7
重要締付トルク.....	Page 4-8
使用前の調整.....	Page 4-9
刈高の調整.....	Page 4-9

取扱説明

取扱いに関する注意


重要

本書は、作業機部に関する取扱いについて記載されています。
取扱いについては、本書及び、本体部の取扱説明書をご参照ください。

取付け前の調整

コンツアデッキの取付方法


1. 本体とコンツアデッキを水平な所に置きます。
2. 本体に不要な作業機が取付けてある場合は、取外します。
参考：
ユニバーサルジョイントが落下しないように紐等で本体に縛ってください。
3. フロントロッドをピンとクリップピンでコンツアデッキに取付けます。



コンツアデッキの取付方法_001

1	クリップピン
2	フロントロッド
3	ピン


4. デッキ牽引板をナットでコンツアデッキに取付けます。
左右同様に取付けてください。



コンツアデッキの取付方法_002

1	デッキ牽引板
2	ナット
3	S ワッシャ
4	座金


5. ゴムストッパをデッキ牽引板右に取付けます。



コンツアデッキの取付方法_003

1	デッキ牽引板
2	ゴムストッパ
3	ナット


6. リフトチェンを取付け、割ピンで留めます。
左右同様に取付けてください。



コンツアデッキの取付方法_004

1	リフトチェン
2	座金
3	割ピン


7. ストッパアームにゴムストッパを取付けます。
左右同様に取付けてください。



コンツアデッキの取付方法_005

1	ストッパアーム
2	ゴムストッパ
3	ナット


8. ストッパアームをボルト・ナットでフレームに取付けます。
左右同様に取付けてください。



コンツアデッキの取付方法_006

1	ストッパアーム
2	ボルト
3	S ワッシャ
4	ナット


9. リンク支点軸をボルト・ナットでフレームに取付けます。
左右同様に取付けてください。



コンツアデッキの取付方法_007

1	リンク支点軸
2	ボルト
3	ワッシャ
4	S ワッシャ
5	ナット


10. バンパーをホイス等で吊上げて本体の前輪を浮かせます。
11. コンツアデッキを適切な位置に配置します。



コンツアデッキの取付方法_008

1	バンパー
---	------

12. ユニバーサルジョイントをギヤボックスに取付けます。(ユニバーサルジョイントの取付方法参照)




コンツアデッキの取付方法_009

1	ギヤボックス
2	ユニバーサルジョイント

13. 本体を下ろし、水平にします。

取扱説明

14. フロントロッドをピンとクリップピンでフレームに取付けます。




コンツアデッキの取付方法_010

1	クリップピン
2	フロントロッド
3	ピン

重要

リフトチェンがねじれていないことを確認してください。


15. リフトチェンをピンでコンツアデッキに取付け、割ピンで留めます。
左右同様に取付けてください。



コンツアデッキの取付方法_011

1	リフトチェン
2	ピン
3	座金
4	割ピン

16. デッキ牽引板をクリップピンで、フレームに取付けます。
左右同様に取付けてください。



コンツアデッキの取付方法_012

1	デッキ牽引板
2	クリップピン

17. エンジンを始動し、モアユニットを一番上まで上昇させます。
18. 左右デッキの高さが均等になっていることを確認してください。

⚠ 注意

調整を行う際は、必ずエンジンを停止させて行ってください。

参考：

均等に上昇していない場合は、リンク支点軸の取付位置を調整してください。


19. 揺動ストッパの当たりが左右均等になるように調整してください。(ストッパの調整_揺動ストッパ参照)
20. 上昇ストッパの当たりを調整してください。(ストッパの調整_上昇ストッパ参照)
21. コンツアデッキの取外しは、取付けと逆の手順で行ってください。

ユニバーサルジョイントの取付方法

重要


ユニバーサルジョイントの取付（差込み）は、スプラインの合マーク位置を確認して取付けてください。

- ユニバーサルジョイントの差込みのスプラインの合マーク位置を確認します。



ユニバーサルジョイントの取付方法_001

- ユニバーサルジョイントとギヤボックスの穴位置を合せ、ピン、ワッシャ、割ピンで取付けてください。



ユニバーサルジョイントの取付方法_002

1	ユニバーサルジョイント
2	ピン
3	ワッシャ
4	割ピン

- ユニバーサルジョイントの取外しは、取付けと逆の手順で行ってください。

使用前の点検

機械の性能を引き出し、長くご使用いただくために、必ず使用前の点検をしてください。

ロータリーナイフ

ロータリーナイフの点検

⚠ 危険

ロータリーナイフは刃物です。
手足を切る恐れがありますので、取扱いには十分気をつけてください。

⚠ 注意


刃物に触れる際は、手を切る恐れがありますので、手袋を着用してください。

使用頻度や作業中の異物の噛込み、移動中での損傷等により、バランスが崩れて振動が出たり、切れ味が悪くなることがあります。
点検をし、必要に応じてロータリーナイフを研磨、及びバランス取り、または交換をしてください。

重要

乾燥した土や砂を含んだ場所での使用は、ロータリーナイフの摩耗が早いので、頻繁に点検をしてください。

- ロータリーナイフが曲がっていないか確認してください。
- ロータリーナイフが欠けていないか確認してください。
- ロータリーナイフの摩耗量を確認してください。
- ロータリーナイフが片減りしていないか確認してください。
- ロータリーナイフの取付けボルトが緩んでいないか確認してください。
- ロータリーナイフのセール部と平坦部との間に割れ目やちぎれがないか確認してください。



ロータリーナイフの点検_001

1	セール部
2	平坦部

取扱説明

カバー

カバーの点検

注意

点検時に防護カバーを取外した場合は、必ず元の位置に確実に取付けてください。
防護カバーが取外されていると、異物が飛散してケガをする恐れがあります。

1. ローターカバー及び、防護カバー等に磨耗や劣化がないか確認してください。
2. ローターカバー及び、防護カバー等に破損がないか確認してください。
3. ローターカバー及び、防護カバー等に変形による可動部への干渉がないか確認してください。
4. 防護カバー等が所定の位置に取付けられているか確認してください。

ベルト

ベルトの点検

注意

点検時にカバー等を取外した場合は、必ず元の位置に確実に取付けてください。
カバー等が取外されていると、回転物に触れて、損傷事故を起こす恐れがあります。

1. ベルトの中央を指で押さえて、張り具合を確認してください。
2. 亀裂、損傷、異常摩耗がないか確認してください。

締付トルク

標準締付トルク

ボルト、ねじ類

特別指示のないボルト、ナットは、適切な工具により適正な締付トルクで締付けてください。
締付が強すぎると「ねじ」は緩んだり、破損したりします。
締付強さは、ねじの種類、強度、ねじ面や座面の摩擦等で決めております。
一覧表は、亜鉛メッキまたはパーカー処理したボルトを対象としております。
めねじの強度が弱い場合は適用できません。
錆びていたり、砂等が付着している「ねじ」は、使用しないでください。
所定の締付トルクを与えても締付け不足になります。
ねじ面の摩擦が大きくなり、締付トルクのほとんどを摩擦損失し、締付ける力になりません。
「ねじ」が水や油で濡れている場合は、通常の締付トルクで締めないでください。
ねじが濡れるとトルク係数が小さくなり、締め過ぎになります。
締め過ぎると、ねじが伸びて緩んだり、破損することがあります。
一度、大きな負荷がかかったボルトは、使用しないでください。
インパクトレンチで締めるときは、熟練が必要です。
できるだけ安定した締付け作業ができるように練習してください。

呼び径	一般ボルト		
	強度区分 4.8		
			
	N-m	kgf-cm	lb-in
M5	3 - 5	30.59 - 50.99	26.55 - 44.26
M6	7 - 9	71.38 - 91.77	61.96 - 79.66
M8	14 - 19	142.76 - 193.74	123.91 - 168.17
M10	29 - 38	295.71 - 387.49	256.68 - 336.34
M12	52 - 67	530.24 - 683.20	460.25 - 593.02
M14	70 - 94	713.79 - 958.52	619.57 - 831.99
M16	88 - 112	897.34 - 1142.06	778.89 - 991.31
M18	116 - 144	1,182.85 - 1,468.37	1,026.72 - 1,274.54
M20	147 - 183	1,498.96 - 1,866.05	1,301.10 - 1,619.73
M22	295	3,008.12	2,611.05
M24	370	3,772.89	3,274.87
M27	550	5,608.35	4,868.05
M30	740	7,545.78	6,549.74

GM1700

取扱説明

呼び径	調質ボルト					
	強度区分 8.8			強度区分 10.9		
	   tib3yb-002			   tib3yb-003		
	N-m	kgf-cm	lb-in	N-m	kgf-cm	lb-in
M5	5 - 7	50.99 - 71.38	44.26 - 61.96	7 - 10	71.38 - 101.97	61.96 - 88.51
M6	8 - 11	81.58 - 112.17	70.81 - 97.36	14 - 18	142.76 - 183.55	123.91 - 159.32
M8	23 - 29	234.53 - 295.71	203.57 - 256.68	28 - 38	285.52 - 387.49	247.83 - 336.34
M10	45 - 57	458.87 - 581.23	398.30 - 504.51	58 - 76	591.43 - 774.97	513.36 - 672.68
M12	67 - 85	683.20 - 866.75	593.02 - 752.34	104 - 134	1,060.49 - 1,366.40	920.50 - 1186.03
M14	106 - 134	1,080.88 - 1,366.40	938.21 - 1,186.03	140 - 188	1,427.58 - 1,917.04	1,239.14 - 1,663.99
M16	152 - 188	1,549.94 - 1,917.04	1,345.35 - 1,663.99	210 - 260	2,141.37 - 2,651.22	1,858.71 - 2,301.26
M18	200 - 240	2,039.40 - 2,447.28	1,770.20 - 2,124.24	280 - 340	2,855.16 - 3,466.98	2,478.28 - 3,009.34
M20	245 - 295	2,498.27 - 3,008.12	2,168.50 - 2,611.05	370 - 450	3,772.89 - 4,588.65	3,274.87 - 3,982.95
M22	—	—	—	530	5,404.41	4,691.03
M24	—	—	—	670	6,831.99	5,930.17
M27	—	—	—	1,000	10,197.00	8,851.00
M30	—	—	—	1,340	14,628.78	11,860.34

参考：
「細目ねじ」についても、同じ数値とする。

重要締付トルク

機種別締付トルク

GM1700_コンツアデッキ
次のボルト、ナットは下記のトルクで締付けてください。
ねじ緩み止め剤は、ネジロック中強度（スリーボン ド 1322 嫌気性強力封着剤）を塗布してください。

部位	コード番号	品名	締付トルク			ねじ緩み止め剤
			N-m	kgf-cm	lb-in	
リンク支点軸	K0013100802	10 調質 11T ボルト 80	29 - 38	295.71 - 387.49	256.68 - 336.34	—
センターナイフ軸	K0017100251	10 小形調質 8T ボルト 25P1.25	45 -57	458.87 - 581.23	398.30 - 504.51	○
ロータリーナイフ軸	K0010100251	10 調質 11T ボルト 25	58 -76	591.43 - 774.97	513.36 - 672.68	○
ロータリーナイフ	GM1700-2149Z1	ナイフ取付ボルト	130 - 150	1325.61 -1529.55	1150.63 - 1327.65	—
デッキ連結部	K0010100202	10 調質 11T ボルト 20	58 - 76	591.43 - 774.97	513.36 - 672.68	—
ストッパアーム	K0013080502	8 調質 11T ボルト 50	14 - 19	142.76 - 193.74	123.91 - 168.17	—

使用前の調整

刈高の調整


刈高表

重要

全てのモアユニットは、同じ刈高に調整してください。

刈高の調節範囲は、35 - 95 mm (15 mm 間隔、5 段階) です。


左右デッキ	刈高(mm)	中央デッキ
A-C	95	e
B-D	80	d
A-D	65	c
B-E	50	b
A-E	35	a



刈高表_001

1	左右デッキ
2	中央デッキ

モアユニットには、刈高調節ラベルが貼付けてあります。




刈高表_002

1	刈高調節ラベル
---	---------

GM1700-2161Z0

コンツアデッキ刈高調節ラベル



刈高表_003

中央デッキの調整

中央デッキの刈高調節は、デッキの前後に取り付いている刈高車輪で行います。

刈高車輪は4つあります。


重要

一度に刈る芝の長さは 30 mm 以内にしてください。

重要

芝丈の 1/3 以上は刈取らないようにしてください。

1. 駐車ブレーキをかけ、モアユニットを刈高車輪が接地しない程度に上げてください。
2. エンジンを停止し、キーを抜取ってください。
3. デッキ前側刈高車輪のボルト、ナットを緩めてください。




中央デッキの調整_001

1	刈高車輪
2	ボルト
3	ナット

取扱説明


4. デッキ前側刈高車輪のスナップピン、ワッシャを取外し、ピンを抜取ってください。



中央デッキの調整_002

1	刈高車輪
2	ピン
3	ワッシャ
4	スナップピン

5. 刈高表を参照して、孔位置を変更してください。
6. ピンを差込み、ワッシャ、スナップピンで刈高車輪を確実に取付けてください。
7. ボルト、ナットを確実に締め、固定してください。
8. デッキ後側刈高車輪のスナップピン、ワッシャを取外し、ピンを抜取ってください。



中央デッキの調整_003

1	刈高車輪
2	ピン
3	ワッシャ
4	スナップピン

9. 刈高表を参照して、孔位置を変更してください。
10. ピンを差込み、ワッシャ、スナップピンで刈高車輪を確実に取付けてください。

左右デッキの調整

左右デッキの刈高調節は、左右デッキの前後に取り付いているキャスター車輪で行います。
キャスター車輪は4つあります


重要

一度に刈る芝の長さは 30 mm 以内にしてください。

重要

芝丈の 1/3 以上は刈取らないようにしてください。

1. 駐車ブレーキをかけ、モアユニットをキャスター車輪が接地しない程度に上げてください。
2. エンジンを停止し、キーを抜取ってください。
3. キャスター車輪のスナップピン、ワッシャを取外し、ピンを抜取ってください。



左右デッキの調整_001

1	キャスター車輪
2	ピン
3	ワッシャ
4	スナップピン

4. 刈高表を参照して、孔位置を変更してください。
5. ピンを差込み、ワッシャ、スナップピンでキャスター車輪を確実に取付けてください。

メンテナンス上の注意.....Page 5-2

メンテナンススケジュール.....Page 5-3

 規定値.....Page 5-4

 主な消耗部品.....Page 5-4

グリースアップ.....Page 5-5

 グリースアップについて.....Page 5-5

 グリースアップ位置.....Page 5-5

メンテナンス・モア.....Page 5-6

 モアユニットの清掃.....Page 5-6

 ロータリーナイフの交換.....Page 5-6

 ロータリーナイフの研磨.....Page 5-8

 ロータリーナイフのバランス取り.....Page 5-9

 ベルトの張り調整.....Page 5-10

 ギヤボックスグリースの交換.....Page 5-11

 ストッパの調整.....Page 5-11

長期保管.....Page 5-12

 長期保管について.....Page 5-12

メンテナンス

メンテナンス上の注意

 注意

実施するメンテナンスを熟知してから行ってください。

 注意

メンテナンスをする際に必要な工具は、目的にあったものを使用してください。

 注意

常に安全に、最高の性能でお使い頂くために、交換部品やアクセサリは BARONESS 純正部品をお求めください。
純正部品以外の部品をご使用になった場合、製品保証を受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。

メンテナンス

メンテナンススケジュール

メンテナンススケジュールは、以下の通りです。

○・・・点検、調整、補給、清掃

●・・・交換(初回)

△・・・交換

メンテナンス項目		作業前	作業後	8h 毎	50h 毎	100h 毎	200h 毎	250h 毎	400h 毎	500h 毎	1 年 毎	2 年 毎	4 年 毎	考 備
エンジン	各部の締付	○												
	燃料	○												
	エアクリーナ	○					△							
	エンジンオイル	○		●	△									8h (初回)
	エンジンオイルフィルタ	○			●	△								50h (初回)
	点火プラグ				○	△								
	ラジエータ	○												
	オイルクーラ	○												
	冷却水	○			△									
	ファンベルト	○									△			
	バッテリー	○										△		
	バッテリー液	○												
	外観清掃	○												
本体	各部の締付	○												
	インターロックシステム	○												
	エマージェンシースイッチ	○												
	電気配線										○			
	ナイフ	○												
	ステアリングチェン	○												
	刈込(ブラシ)高さ	○												
	グリースアップ・注油				○									
	タイヤ	○												
	ゴムクローラ	○												
	Vベルト	○									△			
	ブレーキ	○												
	ワイヤ	○					△							
	カバー	○												
	油漏れ	○												
	油圧作動油	○				●				△				100h (初回)
	油圧オイルフィルタ					●				△				100h (初回)
	油圧モータオイル				●		△							50h (初回)

メンテナンス

メンテナンス項目		作業前	作業後	8h 毎	50h 毎	100h 毎	200h 毎	250h 毎	400h 毎	500h 毎	1 年 毎	2 年 毎	4 年 毎	考 備
長 年	パワーユニットオイル	○				●				△				100h (初回)
	ミッションオイル	○			●						△			50h (初回)
	油圧ホース（可動部）	○										△		
	油圧ホース（固定部）	○											△	
	エアクリーナ	○					△							
	電磁ポンプフィルタ	○					△							
	燃料ストレーナ					○					△			
	燃料パイプ	○												
	外観清掃	○												

消耗品については、保証値ではありません。
ステアリングシリンダ用ホースは、2 年毎に交換してください。

規定値

テンションスプリング (中央デッキベルト)	スプリングガイドの端からスプリングの出が 35.0 mm	スプリングの全長を 55.0 mm に圧縮
テンションスプリング (左右デッキベルト)	スプリングガイドの端からスプリングの出が 35.0 mm	スプリングの全長を 55.0 mm に圧縮
ギヤボックスグリース量	260 g	

主な消耗部品

部品名	コード番号
ロータリーナイフ	K253000007B
V ベルト GLB56A4 (中央デッキ)	K2344056000
V ベルト LA64-AG-6A (左右デッキ)	K2325064000


グリースアップ

グリースアップについて

可動部がグリース切れにより、固着したり、破損したりする可能性がありますので、グリースアップの必要性があります。
メンテナンススケジュールに従って、ウレア系 2 号グリースでグリースアップしてください。

グリースアップ位置


次の場所にグリースニップルが取付けてあります。
50 時間毎にグリースアップしてください。



グリースアップ位置_001


	部位	注油箇所数
1	キャスター車輪軸支点部	4
2	テンションレバー支点部	3

1. キャスター車輪軸支点部
4 箇所あります。




グリースアップ位置_002

2. テンションレバー支点部
左右デッキ
左右デッキに一箇所ずつあります。




グリースアップ位置_003

中央デッキ



グリースアップ位置_004

参考：
デッキ接続部（4 箇所）には潤滑剤を塗布してください。



グリースアップ位置_005


メンテナンス・モア

モアユニットの清掃

⚠ 注意

スロープ等を利用する場合は、駐車ブレーキを掛け、確実に輪止めをしてください。

参考：
スロープ等がある場合は、利用してください。



モアユニットの清掃_001

1	スロープ
---	------

重要

清掃は、プーリに水がかからないように注意してください。
機械の故障の原因となります。

作業後は、モアユニットの清掃を必ず行ってください。

1. エンジンを停止し、キーを抜取ってください。
2. モアユニットの裏表を水または圧縮空気ですらに清掃してください。
3. プーリやロータリーナイフに巻付いた芝草は取除いてください。

ロータリーナイフの交換

⚠ 危険

ロータリーナイフは刃物です。
手足を切る恐れがありますので、取扱いには十分気をつけてください。

⚠ 危険

ロータリーナイフは、摩耗が進んだり、破損したりした場合は、セール部と平坦部との間に割れ目やちぎれが発生します。
ロータリーナイフが回転中にちぎれて飛び出す場合がありますので、十分に気をつけてください。

⚠ 注意

刃物に触れる際は、手を切る恐れがありますので、手袋を着用してください。

⚠ 注意


ロータリーナイフには向きがあります。
取付ける際は、向きを間違えないように注意してください。

重要

ロータリーナイフは、取付ける前にバランスがとれていることを確認してください。

ロータリーナイフは、刃先が欠けたり、薄くなった場合は、新しいロータリーナイフに交換してください。
ロータリーナイフの交換の基準は、以下の通りです。


1. ロータリーナイフの最も巾の狭い場所が、新品の全巾の 2/3 以上残っていない場合。



ロータリーナイフの交換_001

1	全巾
2	刃先
3	刃元
4	セール部
A	2/3 以上
B	30 - 40°
C	0.5 - 1.0 mm

2. ロータリーナイフの最も薄い場所の板厚が、新品の板厚の 1/3 以上残っていない場合。



ロータリーナイフの交換_002


1	板厚
A	1/3 以上

コンツアデッキ



注意
スロープ等を利用する場合は、駐車ブレーキを掛け、確実に輪止めをしてください。


参考：
スロープ等がある場合は、利用してください。



コンツアデッキ_001

1	スロープ
---	------


1. エンジンを始動し、モアユニットを上げてください。



コンツアデッキ_002

1	モアユニット
---	--------


2. エンジンを停止し、キーを抜取ってください。
3. 以下の要領で、ロータリーナイフを取外してください。
[1] 付属工具にある角パイプを使用し、ロータリーナイフが回転しないように固定してください。



コンツアデッキ_003

1	角パイプ
2	ロータリーナイフ

- [2] 付属工具にあるメガネレンチにメガネレンチ用パイプを差込みます。
[3] ロータリーナイフを取付けているボルト、座金、さらばねを取外してください。
[4] ナイフガードディスクを取外してください。
[5] ロータリーナイフを取外してください。




コンツアデッキ_004

1	角パイプ
2	ロータリーナイフ
3	ナイフガードディスク
4	さらばね
5	座金
6	ナイフ取付ボルト
7	メガネレンチ

メンテナンス

⚠ 注意

さらばねには向きがあります。
取付ける際は、向きを間違えないように注意してください。



コンツアデッキ_005

1	ロータリーナイフ
2	ナイフガードディスク
3	さらばね
4	座金
5	ナイフ取付ボルト

重要

ナイフ取付ボルトの締付トルクは、130 - 150 N・m (1,325.61 - 1,529.55 kgf-cm) です。

- ロータリーナイフを取付けてください。
取付けは、取外しの逆の方法で行ってください。

ロータリーナイフの研磨

⚠ 危険

ロータリーナイフは刃物です。
手足を切る恐れがありますので、取扱いには十分気をつけてください。

⚠ 危険

ロータリーナイフは、摩耗が進んだり、破損した場合は、セール部と平坦部との間に割れ目やちぎれが発生します。
ロータリーナイフが回転中にちぎれて飛び出す場合がありますので、十分に気をつけてください。

⚠ 警告


ロータリーナイフはバランスが崩れたまま使用すると、振動が出て機械が破損する恐れがあります。

⚠ 注意

ロータリーナイフの研磨は、必ず保護メガネ、手袋を着用して行ってください。

ロータリーナイフの研磨とは、ロータリーナイフの刃先が丸みを帯びて切りづらくなった場合、刃先の減ったところをグラインダーまたは、サンダーにて削り、研ぐ作業のことです。
刃先が欠けたり、薄くなった場合は、新しいロータリーナイフに交換してください。
ロータリーナイフの研磨が行える基準は、以下の通りです。

- 研磨後、ロータリーナイフの刃先までの巾が、新品の全巾の 2/3 以上残る場合。
- 研磨後、ロータリーナイフの刃元が、セール部にかからない場合。




2tn594-003

ロータリーナイフの研磨_001

1	全巾
2	刃先
3	刃元
4	セール部
A	2/3 以上
B	30 - 40°
C	0.5 - 1.0 mm

3. ロータリーナイフの最も薄い場所の板厚が、新品の板厚の 1/3 以上残っている場合。



ロータリーナイフの研磨_002

1	板厚
A	1/3 以上


ロータリーナイフの研磨は、以下の手順で行ってください。

1. ロータリーナイフを本機から取外してください。（「コンツアデッキ」 (Page 5-7) 参照）

重要

研磨は、刃先の上面のみに行き、刃先の元々の角度を変えないように注意してください。ロータリーナイフの左右を均等に削れば、バランスを狂わすことなく研磨を行うことができます。

2. ロータリーナイフの研磨は刃先をグライダーで研磨してください。
刃先の角度は 30 - 40°、刃の先端の厚みは 0.5 - 1.0 mm とし、刃元がセール部にかからないように研磨してください。



ロータリーナイフの研磨_003

1	全巾
2	刃先
3	刃元
4	セール部
A	2/3 以上
B	30 - 40°
C	0.5 - 1.0 mm

3. バランス取りを行ってください。（「ロータリーナイフのバランス取り」 (Page 5-9) 参照）
4. バランスが取れていない場合は、2. - 3. を繰り返して行ってください。

ロータリーナイフのバランス取り

危険

ロータリーナイフは刃物です。
手足を切る恐れがありますので、取扱いには十分気をつけてください。

危険

ロータリーナイフはバランスが崩れたまま使用すると、振動が出て機械が破損する恐れがあります。

注意


刃物に触れる際は、手を切る恐れがありますので、手袋を着用してください。

バランス取りとは、ロータリーナイフが片減りして振動が出たり、切れ味が悪くなり研磨した場合に、ロータリーナイフを機械から取外してバランスをとる作業のことです。
ロータリーナイフのバランス取りは、以下の手順で行ってください。

1. ロータリーナイフを本機から取外してください。（「コンツアデッキ」 (Page 5-7) 参照）
2. バランス取り装置を適当な場所に取り付けてください。

メンテナンス


- ロータリーナイフの中央の穴をバランス取り装置にはめ込み、ロータリーナイフが水平になるように左右のバランスを取ってください。



ロータリーナイフのバランス取り_001

1	バランス取り装置
2	ロータリーナイフ
A	水平

- ベルトがたわみすぎている場合は、ナットの締込みにより、テンションスプリングの長さがスプリングガイドの端から 35.0 mm になるように調整してください。(スプリングの全長を 5.0 mm 圧縮)



中央デッキベルト_001

1	ベルト
2	テンションスプリング
3	ナット
4	ロックナット
5	スプリングガイド
A	35.0 mm

ベルトの張り調整

⚠ 注意

ベルトの調整を行う際は、必ずエンジンを停止させて行ってください。

重要

ベルトの張りは、規定値を確認してください。

使用頻度により、ベルトが緩いと踊ったり、スリップする可能性があります。
また、張り過ぎると損傷が早くなる可能性があります。
必要に応じて調整し、いつも適切な張り具合に保ってください。

中央デッキベルト

⚠ 注意

ベルトの調整を行う際は、必ずエンジンを停止させて行ってください。


- ベルトの中央部を指で押さえて、張り具合を確認してください。

左右デッキベルト

⚠ 注意

ベルトの調整を行う際は、必ずエンジンを停止させて行ってください。

- ベルトカバーを取外します。
- ベルトの中央部を指で押さえて、張り具合を確認してください。
- ベルトがたわみすぎている場合は、ナットの締込みにより、テンションスプリングの長さがスプリングガイドの端から 35.0 mm になるように調整してください。(スプリングの全長を 5.0 mm 圧縮)



左右デッキベルト_001

1	ベルト
2	テンションスプリング
3	ナット
4	ロックナット
5	スプリングガイド
A	35.0 mm


4. ベルトカバーを取付けます。

ギヤボックスグリースの交換

重要

グリースは、パイロノック CC0 号を使用してください。

1. ギヤボックスグリースは、1 年毎にギヤボックスを分解し、交換してください。
グリース量は、合計 260 g です。



ギヤボックスグリースの交換_001

1	パイロノック CC0 号 20 g
2	パイロノック CC0 号 240 g

ストッパの調整

使用頻度により、ゴムストッパが磨耗や劣化をし、正常にストッパの役割を果たさなくなる可能性があります。
必要に応じて調整をしてください。

揺動ストッパ

揺動ストッパは、モアユニット上昇時、テコの作用でデッキを水平に保ちながら揺れを抑制する役割があります。
左右に 2 箇所取付けてあります。

1. ゴムストッパをデッキから離れる方向に仮締めします。
2. モアユニットを上昇させます。


3. 左右デッキが均等に上昇していることを確認してください。

参考：
均等に上昇していない場合は、リンク支点軸の取付位置を調整してください。

重要

左右デッキのゴムストッパの当たりが均等かつ、左右デッキの傾きが水平になるように調整してください。

4. ゴムストッパの当たり具合を調整し、ナットでロックしてください。



揺動ストッパ_001


1	モアユニット
2	ゴムストッパ
3	ナット

上昇ストッパ

上昇ストッパは、モアユニットとフレームの干渉を防ぐ役割があります。

3 箇所取付けてあります。

1. モアユニットを上昇させます。
2. モアユニットの各デッキが全て水平に上昇していることを確認してください。
3. ゴムストッパがフレームに軽く当たるように調整し、ナットでロックしてください。
・中央デッキ前側左右




上昇ストッパ_001

メンテナンス

1	フレーム（リンク支点軸）
2	ゴムストッパ
3	ナット

・ デッキ牽引板右



上昇ストッパ_002

1	フレーム
2	ゴムストッパ
3	ナット

長期保管

長期保管について

- ・ 泥や草屑、油汚れ等をきれいに落としてください。
- ・ 各注油箇所にグリース注入、塗布と、注油をしてください。



株 式 会 社 共 栄 社
〒442-8530 TEL (0533) 84-1221
愛知県豊川市美幸町1-26 FAX (0533) 84-1220